

# CUIDADOS BASICOS DE LA MÁQUINA VITRO S1

## LIMPIEZA DIARIA




LAVESE LAS MANOS PERFECTAMENTE CON AGUA Y JABON ANTES DE MANIPULAR LA MÁQUINA Y LOS PRODUCTOS.

El equipo debe ser desarmado y lavado una vez al día o cuantas veces sea necesario. Enjuagar todas sus partes con agua tibia.

## LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Enjuagar los tazones por lo menos 3 veces al día (por la mañana, al medio día y al final del día).

Abrir la máquina, oprimir el botón de



Oprimir la tecla F (imagen 2)



Ponga un recipiente y espere que realice el auto enjuague (3)



## LIMPIEZA DIARIA

Realizar una vez al día




Retire los contenedores de la máquina de acuerdo con la imagen 3

Retire con una brocha los residuos de producto derramados en la máquina. (imagen 4)

Utilice un paño limpio y húmedo, para limpiar toda la máquina especialmente el porta vaso.

- Retirar la bandeja de residuos junto con el contenedor de residuos de café. (imagen 5)
- Retire las boquillas del producto (imagen 6)
- Retire los tazones de batido de sus lugares; anillo superior, tazón para mezclar (7)
- Retire las boquillas dispensadoras del soporte de mangueras, manguera (imagen 8)
- Limpie todas las piezas con detergente neutro, enjuagar y secar con una toalla de papel limpia.
- Limpie las superficies de la máquina con detergente neutro y enjuague con agua tibia; secar con una toalla de papel limpia;
- Reensamble todas las partes y vuelva a colocarlas en su posición inicial:
- Tazones para mezclar
- Boquillas de producto
- Contenedor de residuos de café
- Bandeja de goteo



ESTE ES EL MODELO DE SU MÁQUINA: VITRO S1

Cualquier novedad, inquietud o solicitud de servicio, comuníquese a nuestra línea de servicio al cliente, nacional 018000526262 o Bogotá (601) 454 6558  
WhatsApp soporte técnico 311 4889137

# CUIDADOS BASICOS DE LA MÁQUINA ZEN 4

## LIMPIEZA DIARIA



LAVESE LAS MANOS PERFECTAMENTE CON AGUA Y JABON ANTES DE MANIPULAR LA MÁQUINA Y LOS PRODUCTOS.

El equipo debe ser desarmado y lavado una vez al día o cuantas veces sea necesario. Enjuagar todas sus partes con agua tibia.

## LIMPIEZA AUTOMÁTICA


Enjuagar los tazones por lo menos 3 veces al día (por la mañana, al medio día y al final del día).

Abra la máquina, desde el control de programación (imagen 1), seleccione la tecla C. Asegure que haya vaso puesto para hacer el enjuague. (Imagen 2) Espere que realice el auto enjuague y retire el vaso. (Image 3)



## LIMPIEZA DIARIA

Realizar una vez al día



Retire los contenedores de la máquina (imagen 4)

Retire con una brocha los residuos de producto derramados en la máquina, (5)

Utilice un paño limpio y húmedo, para limpiar toda la máquina especialmente el porta vaso.

- Retirar el contenedor de residuos de café (imagen 6);
- Retire las boquillas del producto (imagen 7);
- Retire los tazones de batido de sus lugares; anillo superior, tazón para mezclar (imagen 8)
- Retire las boquillas dispensadoras del soporte de mangueras y las mangueras (imagen 9)
- Limpie todas las piezas con detergente neutro, enjuague y seque con una toalla de papel limpia.
- Limpie las superficies de la máquina con detergente neutro y enjuague con agua tibia; seque con una toalla de papel limpia;
- Reensamble todas las partes y vuelva a colocarlas en su posición inicial:
- Tazones para mezclar
- Boquillas de producto
- Contenedor de residuos de café
- Bandeja de goteo



ESTE ES EL MODELO DE SU MÁQUINA: ZEN 4

Cualquier novedad, inquietud o solicitud de servicio, comuníquese a nuestra línea de servicio al cliente, nacional 018000526262 o Bogotá (601) 454 6558

WhatsApp soporte técnico 311 4889137

# CUIDADOS BASICOS DE LA MÁQUINA VITRO S5

## LIMPIEZA DIARIA



LAVESE LAS MANOS PERFECTAMENTE CON AGUA Y JABON ANTES DE MANIPULAR LA MÁQUINA Y LOS PRODUCTOS.

El equipo debe ser desarmado y lavado una vez al día o cuantas veces sea necesario. Enjuagar todas sus partes con agua tibia.

## LIMPIEZA AUTOMÁTICA


Enjuagar los tazones por lo menos 3 veces al día (por la mañana, al medio día y al final del día).

Abra la máquina, desde el control de programación (imagen 1), seleccione la tecla C. Poner un vaso en la salida de producto (imagen 2). Esperar que realice el auto enjuague (imagen 3).



## LIMPIEZA DIARIA

Realizar una vez al día




Retire los contenedores de la máquina (imagen 4)

Retire con una brocha los residuos de producto derramados en la máquina, (5)

Utilice un paño limpio y húmedo, para limpiar toda la máquina especialmente el porta vaso.

- Retirar el contenedor de residuos de café (5);
- Retire las boquillas del producto (6);
- Retire los tazones de batido de sus lugares; anillo superior, tazón para mezclar (7)
- Retire las boquillas dispensadoras del soporte de mangueras, manguera (8)
- Limpie todas las piezas con detergente neutro, enjuagar y secar con una toalla de papel limpia.
- Limpie las superficies de la máquina con detergente neutro y enjuague con agua tibia; secar con una toalla de papel limpia;
- Reensamble todas las partes y vuelva a colocarlas en su posición inicial:
- tazones para mezclar
- boquillas de producto
- contenedor de residuos de café
- Bandeja de goteo



ESTE ES EL MODELO DE SU MÁQUINA: VITRO S5

Cualquier novedad, inquietud o solicitud de servicio, comuníquese a nuestra línea de servicio al cliente, nacional 018000526262 o Bogotá (601) 454 6558

WhatsApp soporte técnico 311 4889137