



LAVARSE LAS MANOS PERFECTAMENTE CON AGUA Y JABÓN ANTES DE MANIPULAR LA MÁQUINA Y LOS PRODUCTOS.

CUIDADOS BÁSICOS DE LA MÁQUINA

LIMPIEZA DIARIA

- El equipo debe ser desarmado y lavado una vez al día o cuantas veces sea necesario.
- Enjuagar todas sus partes con agua caliente.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Enjuagar los tazones por lo menos 3 veces al día (por la mañana, al medio día y al final del día). Ver las siguientes imágenes:



- Colocar un vaso en el área de salida de una bebida (imagen 1).
- Presionar las selecciones 4 y 8 para A860 y 3 y 6 para A630 al mismo tiempo (imagen 2).
- Esperar a que se termine el lavado y retirar el vaso (imagen 3).

LIMPIEZA DIARIA

Realizar una vez al día



- Retirar los contenedores de la máquina (imagen 4).
- Retirar con una brocha los residuos de producto derramados en la máquina (imagen 5).
- Utilizar un paño limpio y húmedo, para limpiar toda la máquina especialmente el portavasos (imagen 6).

Lavado de batidores



Desmontar los tazones de batido, girando el seguro en sentido horario (imagen 7). Luego, halar hacia el frente, (imagen 8). Retirar las ventolinás (imagen 9), y lavar detenidamente con agua y jabón. Secar y colocar de nuevo todas las partes en su lugar. Asegurar el tazón.

Limpieza de boquillas de producto



- Retirar las boquillas de salida de producto; halar hacia el frente (imagen 10).
- Lavar cuidadosamente con agua y jabón, utilizando una esponja suave.
- Enjuagar y secar cuidadosamente.
- Colocarlas en el contenedor nuevamente (imagen 11).

Limpieza de la bandeja de residuos

- Retirar la bandeja de residuos, sacándola hacia el frente (imagen 12).
- Realizar lavado con agua y jabón utilizando una esponja suave.
- Enjuagar con abundante agua. Secarla y colocarla nuevamente en la máquina.



No apagar el equipo excepto durante periodos mayores a 4 horas sin uso. El apagar y prender la máquina aumenta el consumo de energía eléctrica ya que se enfría la caldera.



No dejar la máquina abierta durante su operación.



Seguir las instrucciones diarias de limpieza para evitar plagas.

