

## LIMPIEZA RECOMENDADA

1. Apague la máquina. Vacíe todo el producto de las tolvas. Coloque el sinfín en la selección OFF. Desconecte los cables de las luces de las tapas de las tolvas y quite las tapas. En los modelos con llenado automático, desconecte de la tolva las mangueras de llenado y la sonda de nivel.



**LAVESE LAS MANOS PERFECTAMENTE CON AGUA Y JABÓN ANTES DE MANIPULAR LA MÁQUINA Y LOS PRODUCTOS.**



2. Presione el vástago de bloqueo de la tolva. Levante ligeramente la tolva.



3. Tire hacia adelante para quitar.



4. Saque el sinfín del tambor de enfriamiento.



5. Quite el sello del tambor de enfriamiento de la parte de atrás del mismo.

**6. Precaución:** La válvula del grifo está bajo tensión de resorte. Extienda un lado de la manija primero, luego el otro y desconéctela de la tolva

7. Deslice cuidadosamente la válvula del grifo hacia arriba para retirar el resorte y el sello del grifo. Debe tenerse cuidado adicional cuando manipule el sello, para prevenir daños. No pliegue el sello, porque puede dañar la superficie de sellado de Teflón®.



8. Quite el buje de la punta del sinfín de la parte interior de la tolva

9. Retire la bandeja de residuos



10. Coloque todas las piezas en un recipiente limpio con una solución de agua tibia (120°F) y un agente de higienización. Deje que todas las piezas se remojen por 5 minutos como mínimo. Lave cuidadosamente todos los componentes con un paño de lavar humedecido en la solución de agua tibia. Use un cepillo limpio de cerdas blandas según sea necesario para los componentes más pequeños y las áreas estrechas. No sumerja las tapas de las tolvas. **Siga las instrucciones de mezcla del agente de higienización para asegurar la preparación adecuada del producto.**

11. Lave los tambores, bandejas de goteo de las tolvas, cubiertas superiores, y recinto exterior usando un paño de lavar limpio humedecido en una solución de agente de higienización y agua caliente. Preste atención particular al área del eje y asegúrese de que quede limpia e higienizada a fondo.

12. Enjuague completamente todas las superficies con un paño de lavar limpio humedecido en agua caliente. Seque con un paño seco y limpio antes de volver a montar todas la partes.